

# 「i-dop」 振動スピーカー取扱説明書・保証書

この度は振動スピーカーをご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容:スピーカー本体、電源アダプタ、  
オーディオコード、変換スロット、取扱説明書、保証書

## ご使用前に

- ※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ※本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ※本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ※本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- ※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ※運転中など注意力が必要な状況では使用しないでください。
- ※お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- ※本製品を濡れた手で触らないでください。
- ※不安定な場所に設置しないでください。
- ※使用前にはボリュームを小さくしてください。突然の高音量はスピーカーを破損する恐れがあります。
- ※異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。
- ※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

## 使用方法

- 付属ケーブルの電源アダプタの AC プラグをコンセントに差し込みます。DC プラグをスピーカー本体の AC アダプタ接続端子に差し込みます。  
※電源供給が無いとスピーカーは作動しません。
- 付属ケーブルの 100CM オーディオコードを音楽プレーヤー・パソコンなどの出力端子に接続します。
- スピーカー本体を机の天板などに設置します。  
※底面がぴったり貼り付くように設置してください。
- 音楽プレーヤー、パソコンなどから音声を出力すると、天板がスピーカーとなり音が鳴ります。

## 仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| サイズ：  | W92 × H142 × D92mm |
| 材質：   | ABS                |
| 重量：   | 560g               |
| 入力電圧： | 100v ~ 240v        |
| 定格出力： | 30W                |
| 製造国：  | 中国                 |

## 保証書

|      |         |
|------|---------|
| 商品名： | i-jerry |
| 購入日： |         |
| 購入店： |         |